



[www.DezynfekcjaStudni.pl](http://www.DezynfekcjaStudni.pl)

**Bezpieczna, skuteczna i szybka dezynfekcja wody  
oraz studni!**

**Wygodne w użyciu!**

**Tabletki Clorsan S to czysta woda w Twoim domu!**

**Clorsan S- opakowanie 200 tabletek**

**1 tabletkę – 1500 ppm aktywnego chloru**

**Jak stosować?**

W zależności od ilości wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia zalecamy następujące dawki tabletek:

**I.**

Dla dezynfekcji **profilaktycznej**- 20 ppm= 1 tab / 75 l wody

W zależności ile m<sup>3</sup> ma studnia, na 1m<sup>3</sup> przypada 14 tabletek Clorsan.

**II.**

Dezynfekcja **wzmocniona** (stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody):

W sytuacjach, gdy w przebadanej wodzie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne, w/w

**dawkę podwoić**- 40 ppm = 2 tab / 75 l wody

**Jak wyliczyć ilość tabletek, potrzebną do dezynfekcji wody?**

Ilość tabletek, jaka będzie nam potrzebna do dezynfekcji wody w studni zależy od ilości oraz objętości kręgów.

Najczęściej spotykane średnice kręgów w studniach to: 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m oraz 1,2 m.

Przyjmując, że standardowa wysokość (h) każdego kręgu to 0,7 m a woda wypełnia cały krąg możemy obliczyć objętość danego rodzaju kręgu poniższym wzorem:

**$V = \Pi \times r^2 \times h$**  (wzór na objętość kręgu)

gdzie:

**V** – objętość kręgu w m<sup>2</sup>

**$\Pi$**  – 3,14

**r** – promień kręgu

**h** – wysokość kręgu



**Częstotliwość stosowania:**

Zaleca się przeprowadzanie zabiegu dezynfekcji studni minimum 2 razy w roku.

Tabletki chlorowe stosuje się również do dezynfekcji każdego rodzaju powierzchni, sprzętu, wyposażenia, naczyń w przemyśle spożywczym a także w placówkach medycznych.

**Zapotrzebowanie tabletek / krąg (dezynfekcja profilaktyczna):**

<i>Średnica studni w m</i>	<i>Promień studni w m</i>	<i>Objętość kręgu w m<sup>3</sup></i>	<i>Potrzebna ilość tabletek Clorsan na 1 krąg</i>
0,8 m	0,40	0,35 m <sup>3</sup>	~5 tabletek
0,9 m	0,45	0,44 m <sup>3</sup>	~6 tabletek
1,0 m	0,50	0,55 m <sup>3</sup>	~8 tabletek
1,2 m	0,60	0,79 m <sup>3</sup>	~11 tabletek



***Termin ważności: 3 lata***

**KONTAKT:**

+48 33 821 34 21

+48 668 15 23 93

[sprzedaz@ddd-1.pl](mailto:sprzedaz@ddd-1.pl)